# |MPC调试(安装后首次运行)



# | MPC首次运行调试内容

### 首次运行调试内容

- 1. 启动Afimilk MPC控制面板,检查启动顺序信息
- 2. 加载默认参数
- 3. 控制面板设置牛位ID号
- 4. 校准计量器
- 5. 挤奶参数设置



# |MPC调试(检查面板启动信息)



# | 检查MPC面板启动信息

#### 检查启动顺序信息:

当MPC 控制器接通电源后,系统启动,显示面板会显示如下信息:







# | 检查MPC面板启动信息

#### 面板自动记忆功能:

- Ø 当MPC 控制器接通电源,进入工作模式后,具有30秒的掉电记忆功能。
- Ø 不管MPC在断电前处于何种工作状态(挤奶,脱杯或清洗状态),只要断电时间不超过30秒,再次恢复电源后,MPC立即进入之前相同的工作状态,并保留之前全部数据(产量,牛号,代码等)。
- Ø 完全重启MPC,断电时间需要间隔30秒以上。



# ⅠMPC调试(加载默认参数)



### | MPC加载默认参数

加载默认参数值:

- Ø MPC出厂时系统中所有的参数值都设定为默认值。定义默认值的参数为 ↓ ,但是在一些特殊地区和OEM 产品中根据不同要求预设置了特殊的参数集。通过参数加载,可以将已调整参数的MPC恢复到默认参数值,也可以根据需要加载特殊参数集。
- Ø 加载默认标准参数时,参数Load的标准值为0。如果使用不同区域的参数集,请使用由afimilk提供的本地加载编号。有两种加载参数的方法:
  - U 全部加载-这种加载方法会重置控制面板内除了挤奶位编号(Id)外所有的参数值。一般在系统初次使用和更换故障面板后执行全部加载。
  - 部分加载 这种加载方法会保留现有的挤奶位编号(ld)和计量器校准参数(OA, OH, G, H)。这种 加载方式可用于已经开始使用的挤奶厅。

# **I** MPC加载默认参数

### 加载默认参数操作:





# | MPC调试(设置挤奶点ld号)



什么是挤奶点ld号:

- Ø 挤奶点ld号就是每一个MPC控制器与电脑通讯的数据地址。
- Ø MPC控制器通过一条RS485通信线与电脑上的站台管理软件AfiControl进行通信。通信协议的基本原理是每一个挤奶位对应一个独立的MPC挤奶控制器。这意味着在同一条通信线路上不允许有重复的MPC挤奶控制器。
  器Ⅰd号码。因此,确定每个MPC挤奶控制器的个体Ⅰd号码对于正确的通信以及正确地将数据分配给对应挤奶位挤奶的奶牛是至关重要的。



如何定义挤奶点ld号:

- Ø 根据阿菲金系统定义,对于一般的奶厅(中置,鱼骨,并列),从人员入口方向定义挤奶台的左侧和右侧
   Ø 通常情况下,一个奶厅的挤奶位号码和MPC控制器Ⅰd号码是相同的。
- Ø 对于一般的奶厅(中置,鱼骨,并列),我们设定左侧的挤奶位号码和MPC控制器Ⅰd号码为小号,右侧的挤奶位号码和MPC控制器Ⅰd号码为大号。
- Ø 站在奶厅,面对奶牛上奶厅时的入口,你左手侧就是奶厅的左侧。第一个上奶厅奶牛挤奶的位置(离奶牛入口最远的位置)就是1号挤奶点。



如何定义挤奶点ld号:

- Ø 转盘式奶厅的挤奶点Ⅰd编号是连续的,转盘不挤奶时(转盘连接清洗系统的时候),奶牛入口点位就是1号 挤奶点。
- Ø 转盘式奶厅的挤奶点ld编号沿转盘旋转反方向顺序增加。



#### 挤奶点ld参数:

- Ø MPC 挤奶控制器的Id号参数显示为4位,两位显示是Ⅰ,后面紧接着两个数字。如:Ⅰd□ 是第3号MPC 控制器的编号,在MPC控制器接通电源后,每个MPC控制器会显示该控制器的挤奶点Id号几秒钟。
- Ø挤奶点Id参数只存在MPC控制器上,并且只能通过手动操作MPC按键进行更改。
- Ø MPC控制器Id参数值范围(01-99)





### 设置挤奶点ld号:





# |MPC调试(计量器校准)



### 为什么要进行计量器校准:

- Ø MPC计量器在出厂时已经进行了校准,以确保牛奶测量结果在要求的精度范围内。但是,由于安装环境可能影响设备测量的准确性,因此MPC计量器需要在安装完成时再次进行校准。
- Ø 计量器校准工作共分为3项不同的校准操作:
  - 1. 校准电极
  - 2. 进气量补偿测定
  - 3. 计量精度测定

# |MPC调试(计量器校准)



### | MPC计量器校准(电极校准)

计量器电极校准:

- Ø 计量器内有3个电极,尽管电极在工厂进行了校准,但在安装过程中电缆的长短不同和接线时产生的电阻可能会影响其精度,因此安装后需要再次进行校准。
- Ø 电极校准是通过MPC挤奶点内部的补偿电阻,使同一挤奶设备上所有的MPC控制器对同一电阻值测量结果 相同。
- Ø 计量器电极校准只能通过MPC控制面板上的按键操作完成,不能通过电脑更改。

### | MPC计量器校准(电极校准)

计量器电极校准工具:

- Ø 电极校准程序必须使用一个标准100Ω电阻进行(误差±0.1%)。
- Ø 校准时,电阻通过连接装置紧密的连接在电极之间进行测试和校准。
- Ø Afimilk为相关技术人员提供校准工具,如下图。产品编号4000196。
- Ø 校准工具由一个有两个插头连接封装的100Ω电阻组成。
- Ø不建议代理商使用其他校准工具。
- Ø 校准时必须保持计量器内外干燥,清洁。





# |MPC计量器校准(电极校准)

计量器电极校准操作流程: 1. 校准中部电极







计量器电极校准操作流程: 2. 校准上部电极





# | MPC计量器校准(电极校准)

计量器电极校准操作流程:无法校准的情况



- Ø 如果校准时,校准数值不断变化,说明所校准的电极 (中部或上部电极)与基础电极(底部电极)之间的基 本电阻是不稳定的。造成该情况可能的原因有:
  - ü 线路虚接
  - ü 短路
  - ü 断路 (面板显示999)
  - ü 系统漏电
  - ü 电缆问题
  - ü 校准电阻问题







# |MPC计量器校准(电极校准)

在AfiControl中查看电极补偿值



#### 校准参数的提醒图标:

Ø 黄色感叹号 •:

软件中每个牛位的设定值(当前值), 与MPC硬件中的值(设备当前值)不同。

### Ø 蓝色感叹号 🕛:

软件中每个牛位的设定值(当前值), 与整个站台统一的设定值(站台值)不同。

挤奶位(挤奶位1) 合 牧场 重置选中为默认 名称 描述 工厂设置 站台值 当前值 设备当前值 A-PC Parlor 23 23 0 OH Offset Hold 25 23 挤奶位 0 0 23 \$ 25 23 23 OA Offset Active 挤奶位2 0 0 63 Grams Adjustment 55 64 64 \$ G 挤奶位3 😣 警告:当前值与设备当前值不同 Calibration Parameter 40 41 41 \$ н 挤奶位4 😖 1.21 0 1.21 1.21 1.21 p Operation Ratio 挤奶位5 0 0 挤奶位6 0 0 挤奶位7 0 0 **挤奶你8 ●** 挤奶位9 😐 挤奶位10 0 挤奶位11 😣 挤奶位12 0 挤奶位13 0 挤奶位14 0 0 挤奶位15 0 挤奶位16 0 挤奶位17 0 挤奶何18 0 挤奶位19 0 0 挤奶位20 😣 挤奶位21 😣 挤奶位22 0 0 挤奶位23 0

# |MPC计量器校准(电极校准)

### 在AfiControl中查看电极补偿值

Ø 当AfiControl中电极补偿参数OA和OH出现蓝色感叹号时(如下图),说明电极补偿参数的当前值与站台值不相同。



# |MPC调试(精度校准)



#### 计量器进气量补偿:

- Ø 挤奶杯组上有一个小孔,允许空气进入以促使奶管内牛奶流动。这些孔的进气量从每分钟6升到20升不等。
   Ø 不同的进气量会造成MPC计量器中牛奶的流速有高有低。进而造成计量误差。
- Ø MPC进气量校准可通过参数对不同的奶杯组进气量进行补偿,消除进气量对计量精度的影响。
- Ø 每次更换奶杯组时都需要进行校准(如使用导流奶衬,每次更换奶衬时都需要校准)。
- Ø 测量到准确的杯组进气量后,根据其数值,调整参数"G"的值(进气调整)和"H"的值。

#### 计量器进气量补偿测量准备:校准前需要对挤奶厅进行全面的目视检查,完成以下所有过程:

- 检查挤奶设备,奶杯组与牛奶管路之间的所有连接点。
   除非新安装的项目,否则为了测量准确,AfiMilk建议在测量之前更换橡胶奶衬,奶杯组橡胶密封圈和所有 破损的塑料配件部件。
- 2. 确保每个挤奶杯组的进口孔都畅通。
- 3. 检查真空管路。清洗污物,确保真空的稳定性。
- 4. 检查每个挤奶厅最后一个挤奶点的输入电源电压。在满负荷运行时不小于23Vac。
- 5. 如果不是新的计量器,请更换所有计量器的橡胶部件。
- 6. 使用水平仪检查计量器中腔顶部的横向和纵向的水平度。
- 查看计量器电磁隔膜,并确保其完整无瑕(如果有任何细微差异或缺陷,请将其更换)。检查隔膜底面的湿度。如果潮湿,请擦干。
- 8. 将压缩空气从电磁阀顶部气孔端吹入线圈。检查线圈是否清洁,排出气流是否流畅。
- 9. 检查计量器及其连接的所有部件。确保所有部件清洁,无污物。检查位置,连接,坡度,水平等。 afimilk Vital Know-how in every drop

### | MPC计量器校准

测量奶杯组进气量:

Ø 为了校准MPC计量器,首先需要准确测量出的杯组的进气量。虽然杯组生产厂家会对自己产品的进气量进行标定,但还是强烈建议在现场重新测量每个杯组的实际性能。

Ø 测量工具:

阿菲金建议使用美国德怀尔仪器有限公司的 RATEMASTER<sup>®</sup> FLOWMETER RMA-22-SSV型空气流量计进行测量。 该流量计接口为1/4"BSP内螺纹,请使用合适的转接头转换为5/8或7/8接头(根据奶管尺寸)进行测量。



### MPC计量器校准 测量奶杯组进气量操作流程:

- 1. 如右图示,拔去奶杯组奶管。
- 2. 用四个假乳头插入奶杯。
- 3. 清洁奶杯组进气孔。
- 把气压计如下图连接,气压计下端连接在奶杯组 5/8"奶 管上,气压计上端连接在计量器一侧的奶管上。
- 5. 连接好之后,按下控制面板上挤奶键 ₩ 打开奶杯组真空。
- 6. 检查连接点是否有真空泄漏。
- 确保只有进气孔可以进入空气,用手指堵住进气孔,气 压表的球因该降到零。
- 8. 垂直握住气压计,打开进气孔,记下进气量。这个测量 值用于调整"G"值。
- 9. 测量每个挤奶点的进气量。
- afimilk Vital Know-how in every drop





#### 调整进气量补偿参数值:

按如下表格,根据每个挤奶点的进气量测量值为每个挤奶点找到其对应的G&H参数:

奶杯组进气量 (升/分钟)	G值	H值
6–7	40	30
7–8	46	37
8–10	49 (默认)	40
11–13	55	46
14–17	60	50
18–20	65	55

#### 调整计量器的计量精度:

- Ø 如果根据杯组进气量调整了G,H参数之后,发现MPC计量器的测量值与冷缸中奶量或其他测量结果相比不 准确,则G和H参数值可能需要进一步调整。
- Ø 每增加G值2.5,可以使MPC计量器的计量数据增加1%,降低比例相同。(G值调整范围: 30-99)
- Ø 每增加H值5,可以使MPC计量器的计量数据增加1%,降低比例相同。(H值调整范围: 25-99)
- Ø 必须先通过调整G参数的值来调整计量器精确度。如果通过修正G的值不能达到准确度,再对对H值进行修正。



### | MPC计量器校准

#### 调整G,H参数值操作流程:







### 通过AfiControl调整G,H参数:



#### 校准参数的提醒图标:

Ø 黄色感叹号 •:

软件中每个牛位的设定值(当前值), 与MPC硬件中的值(设备当前值)不同。

### Ø 蓝色感叹号 🕛:

软件中每个牛位的设定值(当前值), 与整个站台统一的设定值(站台值)不同。

挤奶位(挤奶位1) 合 牧场 重置选中为默认 名称 描述 工厂设置 站台值 当前值 设备当前值 A-PC Parlor 23 23 0 OH Offset Hold 25 23 挤奶位 0 0 23 \$ 25 23 23 OA Offset Active 挤奶位2 0 0 63 Grams Adjustment 55 64 64 \$ G 挤奶位3 😣 警告:当前值与设备当前值不同 Calibration Parameter 40 41 41 \$ н 挤奶位4 😖 1.21 0 1.21 1.21 1.21 p Operation Ratio 挤奶位5 0 0 挤奶位6 0 0 挤奶位7 0 0 **挤奶你8 ●** 挤奶位9 😐 挤奶位10 0 挤奶位11 😣 挤奶位12 0 挤奶位13 0 挤奶位14 0 0 挤奶位15 0 挤奶位16 0 挤奶位17 0 挤奶何18 0 挤奶位19 0 0 挤奶位20 😣 挤奶位21 😣 挤奶位22 0 0 挤奶位23 0

afimilk Vital Know-how in every drop

> 10

#### 单独校准每一个MPC计量器:

- Ø用户或当地主管部门可能要求定期对每一个MPC计量器进行准确性检查,主要是为了群组标准控制。
- Ø 这种校准方法必须将每头奶牛的牛奶挤入奶桶中进行称重测量,并与MPC计量器的读数进行比较。然后, 统计偏差计算来调整每一个MPC计量器的准确度。
- Ø 为了进行单独的MPC计量器校准,需要准备电子秤和几个牛奶桶。并按下页流程操作,统计并计算结果。 如果发现测量结果存在偏差,请通过上页所述调整G&H值来纠正这些偏差。

#### 将牛奶分流到牛奶桶中并称重:

- Ø 根据国际法规,分流称重采用以下规则:
- Ø 多次(2次)套杯的挤奶过程不允许计入统计数据。
- Ø 分流挤奶过程中,只允许集乳器进气孔吸入空气。如果奶衬缝隙或管路上吸入额外空气,测试无效。
- Ø 分流挤奶过程中,出现滑杯,杯组拖地等情况,测试无效。
- Ø MPC计量器的读数应在整个挤奶过程结束后(脱杯后停止挤奶)进行记录。
- Ø对于每一次分流操作进行记录,列出MPC计量器读数与电子秤牛奶称重数据。
- Ø 计至少需要三组有效读数。

Ø 为确保正确的测量,请参阅以下限制:

为确保正确的测量,请参阅以下限制:

- Ø 分流奶桶必须放置在流量计出口下方。
- Ø 将MPC计量器连接到分流奶桶的软管必须正确地位于朝向水桶的向下倾斜处。
- Ø 将MPC计量器连接到桶上的软管对奶量计的出口没有拉力或推力。

精度计算统计

- Ø 在对挤奶厅中所有MPC计量器计量的牛奶进行分流称重后,按照统计数据(至少3组)对每一个MPC计量器进行统计精度计算。
- Ø 对每组MPC计量器读数和相应的称重计测量进行统计计算,以计算奶量计读数与实际牛奶称重之间的差值。 记百分比。
- Ø 以下公式用于计算牛奶计读数与牛奶称重之间的差异。
  - (MPC计量器读数 实际称重读数) / 实际称重指数 X 100% = 偏差 %
- Ø 加权平均每个MPC计量器的偏差%。
- Ø每台MPC计量器的平均偏差应小于3%的可以作为满足精度的测量装置。
- Ø对于不满足精度的MPC计量器,使用上述G&H参数调整程序对其进行校准操作。

# IMPC调试(固件升级 AfiFarm 5)



# |MPC调试(固件升级 AfiFarm 5)

固件升级(AfiFarm 5):

- Ø 将新的固件文件加载到AfiControl控制器中:
  - 1. 在AfiControl中打开固件仓库:工具->固件仓库
  - 2. 点击"浏览和上传",在文件路径中找到新的固件文件,格式如右图。
  - 3. 选中文件,点击"执行修改"即加载新固件文件。

### Ø 在不同的固件版本之间转换:

- 1. 在AfiControl中打开固件仓库: 工具->固件仓库
- 2. 点击固件版本框右侧的下拉箭头,选中新的固件版本。(此时出现小黄旗)。
- 3. 点击"执行修改"即加载新固件文件。

Ø 加载了新的固件文件后,重新进行硬件固件升级,将升级为更改后的固件版本。





## | MPC调试(固件升级 AfiFarm 5)



# |MPC调试(参数设定)



### | MPC参数设定

MPC控制器参数分类:

根据所控制的外部设备和功能的不同,MPC控制器的参数可以分为以下几类:

- Ø 自动脱杯参数(F1, F2, F3, F4, F5, Ct)
- Ø 真空阀门和回残奶参数(SL,SH)
- Ø 脉动参数(PP, Pr, CU)
- Ø 刺激按摩参数(Sd, StP, Str)
- Ø 清洗参数(CH, CL)
- Ø 显示参数(Tu,Lb)
- **Ø** 等等

全部参数说明请参见"AfiFarm 5参数列表"和"AfiFarm 5参数说明"

## Ⅰ MPC参数设定

#### 在MPC控制器上修改参数:





### Ⅰ MPC参数设定

#### 在AfiControl上修改参数:

#### 注意: 有些参数需要在测试模式下才能修改(例如校准参数G, H)

AliControl (admin - NNZX-PC) - Version: 5.24.3031.75		-B-hon
AfiControl - 血刺 - 設置 - 工具 -		9
	NNZX-PC Palor	
New Farm     NNZX-PC	NNZX-PC Parlor	
- 🕗 进程		<b>D</b>
🛛 🕕 NNZX-PC Parlor 💎 👿	🕞 🕒 😰 🕥 28 U.S 2562 2560 256	s 🕥 🖬 🕅 🚸
NNZX-PC Sort Weight	5 8.37 663 🕱 6234 💽 💎 🖍 1 17 🖍 💎	B647 🕱 107 0
NNZX-PC Sort Weight 1	<sup>10</sup> / <sub>6</sub> 9.29 862 😰 150000 👿 💎 🏨 2 18 🏨 💎	150124 😰 1359 0
	6 7.18 730 🕱 31.58 👿 💎 🖍 3 19 🆍 💎	7566 😰 1335 0
	2 8.21 629 🙀 150250 💭 💬 🖍 4 20 🖍 💎	0626 😰 11% 0
	.1 6.38 794 😰 150241 💽 💎 🖍 5 21 🖍 💎	E507 🙀 1136 0
	6 9.23 9377 😨 150119 👿 🖤 🖍 6 22 🗰 🖤	6609 🙀 769 0
	> 9.07 777 😨 130176 👿 🖤 🆍 7 23 🖍 🖤	150180 🙀 1324 0

# ▮ MPC参数设定

### 在AfiControl上设定代码对应参数:

AhControl (admin - NNZX-PC) - Version: 5.24.3031.75		<b>#</b> \$ <b>~</b>		
AfiControl - 监测 - 设置 - 工具 -				
S ANNO X	NNZX-PC Parlor Parameters			7.7
New Farm	· 合 纳达 所有3	站台(挤奶厅) 操作		
NNZX-PC	- [III] RMF	重怒中为戰以		地区设置: 总的 •
- (), ##	NNZX-PC Parlor 名称	描述	工厂设施	站台信
	IP	Removal alert for cow without expected milk	6	6 \$
NNZX-PC Parlor 💙 😻 💻	• अन्य अग्रोफीवेंदी CT	Maximum AMT	•	0 0
	NNZX-PC Sort Weight SD	Start Delay	0	1 🗘 💈
NNZX-PC Sort Weight	ST	Strip Delay	0	0 *)
	WNZX-PC Soft Weight 1 UI	Back Flush Water Time	0	0 C
🕴 🚱 NNZX-PC Sort Weight 1 📑 💻	AI	Back Flush Air Pulse	0	0.0
	20	Cluster Clearance	0	3 \$
	FCP	Flow Control Pulsation Program	0	0.0
	сн (	Valve Open - Cleaning Mode	2	2 3
	a	Valve Close - Cleaning Mode	10	14 2
	F3	Vacuum to Removal Delay	1	4.0
	SL	Sweep Time	2	0 0
	SH	Sweep Delay	4	4 \$
	SM	Sleep Mode	0	0.0
	τυ	Temperature Units	c c	•
	LB	Weight Units	Ka Ka	•
				♠ 故弁更改 受 执行

AfiControl	MPC	MPC		オロカム単位には	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	油井井田	
上参数名称	上参数名称	上参数位置	<b>油</b> 达	划炻款认值	<b>平</b> 位	炯卫氾围	
IP	IP	3-5	无预期产量挤奶牛的脱杯参数	6	秒	4-20	
СТ	Ct	3-3	最长挤奶时间	0	秒*30	0-30	
SD	Sd	3-4	开始挤奶延时	0	秒	0-5	
ST	St	1-11	压杯流速参数	0	秒	0-50	
U1	U1	2-7	反冲洗清洗时间	0	秒	0-15	
A1	A1	2-8	反冲洗注气时间	0	砂	0-15	
00	CC	3-6	脱杯后杯组下落延时	0	秒	0-99	
FCP	CU	3-1	流量控制脉动	0	_	0-7	
СН	СН	2-3	计量器排水时间-清洗模式	2	秒	1-4	
CL	CL	2-4	计量器注水时间-清洗模式	10	秒	0-99	
F3	F3	3-2	脱杯延时	1	秒	0-15	
SL	SL	2-2	回残奶时间	2	秒	0-15	
SH	SH	2-1	计量器最后排空时间	4	秒	2-15	
SM	SP	2-9	休眠延时	30	分钟	0,15-99	
TU	tu	2-6	温度单位	С	C/F	C/F	
LB	Lb	2-5	重量单位	Kg	Kg/Lb	Kg/Lb	
F1	F1	1-1	预挤时间	12	秒*10	1-50	
F2	F2	1-2	脱杯参数	20	秒	6-50	
F5	F5	1-3	二次套杯预挤时间	4	秒*10	0-12	
PP	PP	1-4	脉动频率	60	次/秒	列表选择	
Ratio	Pr	1-5	脉动比率	60:40		列表选择	
STD	Sd	1-7	刺激按摩时间	0	砂	0-99	
ST PPM	StP	1-6	刺激按摩频率	300	次/秒	列表选择	
ST Ratio	Str	1-8	刺激按摩比率	60:40	_	列表选择	
LO	Lo	1-12	挤奶键保护等级	按1次开始键或外部启动	-	列表选择	
AL	AL	1-13	报警状态等级	普通	-	列表选择	
AC	AC	1-14	取消自动脱杯	关闭	_	开/关	
AP	AP	1-9	50:50脉动比率挤奶阶段	0	g*200(计量器排空次数)	0-10	
dU	dU	1-10	废奶排出	0	g*200(计量器排空次数)	0-10	
LO-Not ID	LoU	2-10	未识别牛号时挤奶保护等级	按2次开始键或外部启动	-	列表选择	
LO-Blood	Lob	2-11	血乳时挤奶保护等级	开始键需要输入密码,不允许外部启动	-	列表选择	
Technozoo mode	tCH	3-8	安息日模式	关闭	-	开/关	
Strip minimum time	So	3-9	最短压杯时间	0		5-90	
<b>Blood Removal Enable</b>	bLd	5-2	血乳自动脱杯	开启	-	开/关	
<b>Blood Removal Threshold</b>	bLdt	5-3	血乳自动脱杯等级	0.3	%(血含量)	0.01-2.5	
F4	F4	1-15	快速自动脱杯	关闭	-	开/关	
LRT	Linr	2-12	奶衬更换时间	650	小时	0-9999	
CS valve Clean Mode Perio	Sc		分级牛奶管路阀门切换周期-清洗模式	15		5-60	
Buzzer Enable	br_		蜂鸣器开关	开启	-	开/关	

#### 挤奶厅参数(AfiControl总站台参数列表)

挤奶厅参数(MPC参数列表)

AfiControl	MPC	MPC	生や	オロホム専たいした	<b>苗</b> 位	油井牟田
上参数名称	上参数名称	上参数位置	11100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 110000 11000	初知私区值		向ける四回
F1	F1	1-1	预挤时间	12	秒*10	1-50
F2	F2	1-2	脱杯参数	20	秒	6-50
F5	F5	1-3	二次套杯预挤时间	4	秒*10	0-12
PP	PP	1-4	脉动频率	60	次/秒	列表选择
Ratio	Pr	1-5	脉动比率	60:40	-	列表选择
ST PPM	StP	1-6	刺激按摩频率	300	次/秒	列表选择
STD	Sd	1-7	刺激按摩时间	0	秒	0-99
ST Ratio	Str	1-8	刺激按摩比率	60:40	-	列表选择
AP	AP	1-9	50:50脉动比率挤奶阶段	0	g*200(计量器排空次数)	0-10
Ub	dU	1-10	废奶排出	0	g*200(计量器排空次数)	0-10
ST	St	1-11	压杯流速参数	0	秒	0-50
LO	Lo	1-12	挤奶键保护等级	按1次开始键或外部启动	-	列表选择
AL	AL	1-13	报警状态等级	普通	-	列表选择
AC	AC	1-14	取消自动脱杯	关闭	-	开/关
F4	F4	1-15	快速自动脱杯	关闭	-	开/关
SH	SH	2-1	计量器最后排空时间	4	秒	2-15
SL	SL	2-2	回残奶时间	2	秒	0-15
СН	СН	2-3	计量器排水时间-清洗模式	2	秒	1-4
CL	CL	2-4	计量器注水时间-清洗模式	10	秒	0-99
LB	Lb	2-5	重量单位	Kg	Kg/Lb	Kg/Lb
TU	tu	2-6	温度单位	С	C/F	C/F
U1	U1	2-7	反冲洗清洗时间	0	秒	0-15
A1	A1	2-8	反冲洗注气时间	0	秒	0-15
SM	SP	2-9	休眠延时	30	分钟	0,15-99
LO-Not ID	LoU	2-10	未识别牛号时挤奶保护等级	按2次开始键或外部启动	-	列表选择
LO-Blood	Lob	2-11	血乳时挤奶保护等级	开始键需要输入密码,不允许外部启动	-	列表选择
LRT	Linr	2-12	奶衬更换时间	650	小时	0-9999
FCP	CU	3-1	流量控制脉动	0	-	0-7
F3	F3	3-2	脱杯延时	1	秒	0-15
СТ	Ct	3-3	最长挤奶时间	0	秒*30	0-30
SD	Sd	3-4	开始挤奶延时	0	秒	0-5
IP	IP	3-5	无预期产量挤奶牛的脱杯参数	6	秒	4-20
CC	CC	3-6	脱杯后杯组下落延时	0	秒	0-99
Technozoo mode	tCH	3-8	安息日模式	关闭	-	开/关
Strip minimum time	So	3-9	最短压杯时间	0		5-90
Blood Removal Enable	bLd	5-2	血乳自动脱杯	开启	-	开/关
Blood Removal Threshold	bLdt	5-3	血乳自动脱杯等级	0.3	%(血含量)	0.01-2.5
MCS valve Clean Mode Period	Sc		分级牛奶管路阀门切换周期-清洗模式	15		5-60
Buzzer Enable	br_		蜂鸣器开关	开启	-	开/关

鱼骨/并列式挤奶厅特殊参数					
参数名称	描述	初始默认值	单位	调节范围	
Number Of Clusters In Batch	挤奶厅分组,每组的挤奶点数量	0	挤奶点数量	0-10	
	转盘式挤奶厅特殊参数				
参数名称	描述	初始默认值	单位	调节范围	
End Of Rotation Stall	定义转盘出口位置(识别位后N位)	2	挤奶位	2-48	
Auto Start Enable	自动开始挤奶功能激活	关闭	-	开/关	
Auto Start Position	自动开始挤奶位置(识别位前N位)	1	挤奶位	0-15	
Auto Start Activation Type	自动开始挤奶功能类型	挤奶模式	-	列表选择	
Lowering Cluster Enable	自动降低杯组	关闭	-	开/关	
Lowering Cluster Position	自动降低杯组位置(转盘出口后N位)	1	挤奶位	0-10	
Raising Cluster After ID Enable	自动提升杯组	关闭	-	开/关	
Raising Cluster Position	自动提升杯组位置(识别位前N位)	1	挤奶位	1-15	
Feeder Position	自动饲喂投料位置(识别位前N位)	4	挤奶位	1-20	
Leave Animal For Second Rotation-Manual milking	阻退门激活-手动挤奶(取消自动脱杯)	关闭	-	开/关	
Leave Animal For Second Rotation-Kick Off	阻退门激活-踢杯(产量低于预期产量)	打开	-	开/关	
Leave Animal For Second Rotation-Conductivity	阻退门激活-高电导率	打开	-	开/关	
Leave Animal For Second Rotation-Code	阻退门激活-代码(第二圈挤奶代码: 2r)	打开	-	开/关	
Leave Animal For Second Rotation-Message	阻退门激活-面板信息(激活:123,取消:321)	打开	-	开/关	
Leave Animal For Second Rotation-Milking	阻退门激活-挤奶	关闭	-	开/关	
Time of Teat Spray	自动药浴时间	4	秒	1-10	
	中置式挤奶厅特殊参数				
AfiControl参数名称	描述	初始默认值	单位	调节范围	
Number Of Clusters In Batch	挤奶厅分组,每组的挤奶点数量	0	挤奶点数量	0-10	
Auto Start Enable	自动开始挤奶功能激活	关闭	-	开/关	
Auto Start Delay	自动开始挤奶延时	0.1	秒	0-3	
Auto Start When No ID	未识别时自动开始挤奶	关闭	-	开/关	

校准参数

AfiControl 上参数名称	MPC 上参数名称	MPC 上参数位置	描述	初始默认值	单位	调节范围
OH	оН	4-4	中部电极校准值	25	-	17-34
OA	oA	4-5	顶部电极校准值	25	-	17-34
G	G	4-1	克数调整值	55	-	30-99
Н	Н	4-2	校准系数	40	-	25-99
Р	Р	4-3	运算率(不可调节)	1.21	-	1.21-1.31



#### AfiFarm5.X 挤奶厅综合参数说明(MPC V4.0)

60 07 50	EE (THING) INF IEE = THING Harmony ster. for one without expected mill Harmony APT Scott Only	2/198 5 5	558 72 12
68 17 07 50	Bill Removal stert for one without expected mill Maximum AMT Scirt Delay	1/98 5 0	1428 7(2) 1 <sup>(2)</sup>
р С 30	Removal stort for now without expected mill Maximum AMT scurt Deby	6 D	7 (A) 8
ст 30	Maslimum AMT Scivit Oklay	D	
30	Start Deby		
		0	·····
ST	Strip Dellay	D	10
05	Back Rush Water Time	0	100
AL	ISAcli Illush air Puine	D	1
œ	Clutter Clearance	0	1
10	New Control Publishon Program	0	(ē)
01	Valve Open - Clouring Mode	2	12
a	Valve Clase - Cleaning Mode	10	1
17	Viscuum to Removal Delay	1	10
	Second Terror	2	
104	Same Dela		
-	Sizes Mindle	0	
TU.	Temperature Units	c .	
		At Backarkurk Air Pulae CC Cluster Cleanance PCP How Control Pulaetors Program CH Valke Open - Couning Mode CI Valke Open - Couning Mode CI Valoum to Removal Delay St. Sweep Take SH Sweep Take SH Skeep Mode TS Tomocridure Skits	At     Backullium Auk Public     D       CC     Cluster Cleanance     D       PCP     Flow Control Publishons Program     D       CH     Valve Open     Closting Mode     2       CL     Valve Open     Closting Mode     10       FD     Valve Open     Closting Mode     10       FJ     Valve Objen     Closting Mode     10       FJ     Valve Objen     Closting Mode     10       FJ     Sweep Three     2       SH     Sweep Three     2       SH     Sweep Three     0       TH     Temperature Units     E

如上图所示,在 AfiControl 控制台参数设置项目中,挤奶厅总项和各个挤奶厅分项中都包含以下 挤奶厅综合参数。

如在**挤奶厅总项**中修改相关参数,将作用于 AfiControl 控制台下所有挤奶厅(即各个挤奶厅分项中的同一参数值都将改变)。

如在**某一个挤奶厅分项**中修改相关参数,将只作用于该分项挤奶厅,其他挤奶厅参数不变。



AfiControl 参数名称	MPC 参数名 称	参数说明
IP	IP	<ul> <li>无预期产量挤奶牛的脱杯参数(也适用于脱机操作)</li> <li>单位:秒</li> <li>范围:4-20</li> <li>在没有预期产奶量的情况下,对过早脱杯发出警报的设定参数。</li> <li>比如,当一头牛产后第一次挤奶时,AfiFarm软件中没有这头牛的任何产奶记录,也就没有这头牛的预期产奶量。这种情况下,参数IP决定这头牛是否是过早脱杯。</li> <li>如果挤奶末期流速(脱杯前计量器最后1次排空的平均流速)较高,那么控制面板会发出"过早脱杯"警报。</li> <li>默认的数值是6秒,即脱杯前计量器最后1次排空的间隔时间(灌满计量腔的时间)少于6秒。控制面板就会发出警报。此时,挤奶末期流速(脱杯前计量器最后1次排空的甲均流速)大于2 千克/分钟(计算方法参照F2)</li> <li>在联机挤奶时,只要有奶牛的预期产量,"过早脱杯"警报将按照预期产量评估,而不是基于挤奶末期流速。</li> </ul>
СТ	Ct	<b>最大挤奶时间参数</b> 单位:秒*30 范围:0-30 限定挤奶的最长时间(单位:秒*30)。比如,如果CT值为14,则设定的最大挤奶时间为7分 钟。在MPC启动挤奶功能7分钟后,无论流速多大,挤奶都会停止。 注意:如果"取消自动脱杯键"(♥))的灯亮起时,即取消自动脱杯功能时,这个参数失效。
SD	Sd	<ul> <li>开始挤奶延时参数</li> <li>单位:秒</li> <li>范围:0-5</li> <li>此参数定义了从按下开始挤奶键 (●)到计量器真空关闭阀打开的时间间隔。</li> <li>可以减少套杯操作时的真空泄漏量。</li> </ul>







A1	A1	<ul> <li>反冲洗附加空气吹净时间(非常规参数,一般不使用)</li> <li>单位:秒</li> <li>范围:0-15</li> <li>用于延长反冲洗空气吹净的时间。如果要继续增加2秒的空气冲刷时间,可以将参数A1设定数值</li> <li>2。这时,空气冲刷的时间长度是:</li> <li>水和空气同时冲刷的时间5秒;</li> <li>空气单独吹净时间3秒;</li> <li>A1参数设定的额外吹净时间2秒;</li> <li>则:反冲洗总时间长度是(5+3+2)=9秒</li> </ul>
CC	сс	<ul> <li>脱杯后杯组下落延时</li> <li>单位:秒</li> <li>范围:0-99</li> <li>在并列和鱼骨式挤奶厅中,脱杯后悬挂的杯组会影响对奶牛乳房的操作工作(如后药浴和下一批牛的预挤工作)。</li> <li>通过设定CC参数,可以激活脱杯后杯组自动下降功能。</li> <li>参数CC的设定值为启动脱杯气缸(开始脱杯)到关闭脱杯气缸(下降杯组)的时间间隔。</li> <li>参数CC 默认值为0。因此,如果要使用杯组自动下落功能,必须为参数CC设定一个数值,比如5秒。</li> </ul>



#### 流量控制脉动(敏感参数,谨慎使用)

#### 单位:-范围:0-7

脉动曲线可以根据牛奶流速控制脉动比率。当应用此功能时,低流速使脉动速度变大同时脉动比 率减小。高流速效果相反。随着挤奶过程中流速的增加和减小,脉动速度和比率会有相应的变 化。有7种FCP曲线可用,每个FCP 曲线有8个脉动速度和比率和流速相适应。

		频率 次/分钟	比率	Cu01 流速档	Cu02 流速档	Cu03 流速档	Cu04 流速档	
FCP	CU	60	60/40	0 - 2.0	0 – 2.5	0-3.0	0 — 3.5	i i
		58	63/37	2.0 – 2.5	2.5 - 3.0	3.0 – 3.5	3.5 – 4.0	
		56	65/35	2.5 – 3.0	3.0 - 3.5	3.5 – 4.0	4.0 - 4.5	
		54	68/32	3.0 - 3.5	3.5 - 4.0	4.0 - 4.5	4.5 — 5.0	
		53	70/30	3.5 – 4.0	4.0 - 4.5	4.5 — 5.0	5.0 - 5.5	
		52	73/27	4.0 - 4.5	4.5 — 5.0	5.0 – 5.5	5.5 – 6.0	
		51	74/26	4.5 — 5.0	5.0 — 5.5	5.5 - 6.0	6.0 - 6.5	
		50	75/25	5.0 +	5.5 +	6.0 +	6.5 +	
СН	СН	<b>计量器排水时间-清洗模式</b> 单位:秒 范围:1-4 清洗模式下计量器排奶阀门打开时间:在每个清洗循环中,奶阀打开的时间长度。						
CL	CL	<ul> <li>计量器注水时间-清洗模式</li> <li>单位:秒</li> <li>范围: 0-99</li> <li>清洗模式下计量器排奶阀门关闭时间:在每个清洗循环中,奶阀关闭的时间长度。</li> <li>影响参数CH和CL的因素有:</li> <li>1.管道的长度和直径;</li> <li>2.水的流速;</li> <li>3.清洗水量</li> </ul>						
F3	F3	<ul> <li>脱杯延时参数</li> <li>单位:秒</li> <li>范围:0-15</li> <li>在自动脱杯程序触发后,先提前关闭挤奶杯组的真空,使奶衬内腔的真空压力逐渐降低之后再启</li> <li>动脱杯气缸将挤奶杯组收回。可以使整个脱杯过程更加平顺,减少对乳头的损伤。</li> <li>参数F3是指系统关闭挤奶真空到执行脱杯操作(停止脉动并接通脱杯气缸收回挤奶杯组)的时</li> <li>间间隔。</li> </ul>						
SL	SL	<b>回残奶时间</b> 单位:秒 范围:0-15 在自动脱杯程序完成后,留在集乳器和软管中的残余牛奶通常会滴在地面上或存留在奶衬中。这 可能导致在同一个挤奶位挤奶的病牛与其他奶牛之间造成交叉污染。 如果启用残奶回收功能,可以清除集乳器和软管中的牛奶。该功能在脱杯后打开真空阀门很短的 时间,利用空气将残余的牛奶"吸"入计量器中。 残奶回收动作在脱杯动作执行后2秒钟开始执行。真空阀开启接通空气的时间由参数SL设定。						

5

AfiFarm 5.X 挤奶厅参数说明 – 奶厅综合参数 (MPC V 4.0)



		残奶回收后,计量器排奶阀打开,将最后的牛奶排空。排奶阀打开的时间由参数SH设定。
		如果要取消残奶回功能,将参数SL值设置为0即可。
		操作流程逻辑见下图描述:
		真空关闭阀 デジョン Sec SL 取技的 Sweep 开
		BARMEN A
SH	SH	<b>计量器最后排空时间</b> 单位:秒 范围:2-15 SH设定挤奶结束后,计量器排奶阀打开,将最后的牛奶排空的时间。流程参数SL设定说明。
SM	SP	<ul> <li>休眠延时</li> <li>单位:分钟</li> <li>范围: 0, 15-99</li> <li>在寒冷的环境条件下,可以通过参数SM激活休眠模式,休眠模式可以用来保持MPC控制面板的</li> <li>温度,保护面板,防止结露。休眠模式下,脉动器和电磁阀都不启动。</li> <li>参数SM默认值为0。因此,如果要激活休眠模式,必须为参数设定一个数值,比如15分钟。在</li> <li>该时间内,如果MPC没有接收到任何指令或操作,将进入休眠模式。</li> <li>从休眠模式恢复工作模式方法:</li> <li>按控制面板上任何一个键。</li> <li>有电脑发送过来的信息时。</li> <li>一个新的班次开始时。</li> </ul>
TU	tu	<b>温度单位</b> 单位: - 范围: 0,1 切换MPC温度显示单位(0对应℃, 1对应℉)
LB	Lb	<b>重量单位</b> 单位:- 范围: 0,1 切换MPC重量显示单位 (0对应Kg, 1对应Lb)
F1	F1	<ul> <li>预挤时间(关闭自动脱杯时间)</li> <li>单位:秒*10</li> <li>范围:1-50</li> <li>奶牛在乳房受到刺激后开始下奶,所以,在刚刚套上奶杯时候下奶流速可能不高,低于脱杯流速,必须有一定时间才能达到脱杯流速以上。预挤时间即在挤奶开始时自动脱杯程序不被激活的</li> </ul>
6		AfiFarm 5.X 挤奶厅参数说明 – 奶厅综合参数 (MPC V 4.0)



		时间。参数F1决定挤奶时最少的套杯时间。 F1数值乘以10即为预挤时间(秒)。如果参数F1值为12,则实际的预挤时间为12x10=120秒 (两分钟)。即在挤奶最初的120秒内不激活自动脱杯,不管下奶流速是多少都进行挤奶操作。
F2	F2	脱杯参数 单位: 秒 范围: 6-50 自动脱杯流速计算值,该参数决定在流速低于设定值时激活自动脱杯,停止挤奶操作。 在挤奶阶段末期,牛奶的流速下降,计量器排空的时间间隔变大。F的设定值决定了两次牛奶排 空动作之间允许的最大时间(简单理解为灌满计量腔200克所用的时间)。 如果从最后一次牛奶排空后,间隔时间大于F2的设定值,仍没有灌满计量腔(200克),则停止 挤奶。 由于激活脱杯时,计量腔处于没有灌满的状态,因此无法计算脱杯时的准确流速(只能保证脱杯 时的流速肯定低于通过F2设定的流速)。Afmulk在相关报告中将激活脱杯前,计量器最后3次排 空的平均流速作为"脱杯流速"。该名称容易与其他厂家激活脱杯功能的"脱杯流速"相混淆。我们 可以将其理解为挤奶未期脱杯前流速。 如下图所示,在挤奶的主要阶段,计量器排奶的脉冲(蓝柱)更为频繁。在挤奶末期排奶脉冲 之间的间隔越来越大,直到时间大于设定的 F2 的临界值,即触发脱杯操作。 操作流程逻辑见下图描述:

7



		F2 =       60 秒         需要的最高/       如果 0.8 公斤/分钟         Data 0.8 公斤/分钟       60 秒         F2 =       60 秒         0.8       F2 = 15         二次套杯预挤时间       单位:秒*10         范围:0-12       0-12         为了防止二次套杯       F5参数允许有足够	★ X 0.20 千克 (0.44Lt) 脱杯流速 (1.76Lb/min) 是所需要的脱标 ★ X 0.20 公斤 (0.44Lb) X 0.20 公斤 (0.44Lb) 外时间过长对奶牛造成过挤, 的时间计奶牛在开始计算自动用	<ul> <li><b>)</b>*</li> <li>不流速,则</li> <li><b>)</b>/分钟</li> <li>二次套杯的预挤时间必须</li> </ul>	要小于一次套杯。该 , 其设定值必须小
F5	F5	于一次套杯的预挤F 二次套杯的预挤时 公式自动调整:	时间。 可不一定是设定的 <b>F5</b> 参数值。雪 	实际上二次套杯的预挤时间	会根据下表的计算
			如果首次脱杯时间为(T)	则二次套杯预挤时间为	
			如果 T 值小于 F1 值一半	F1	
			如果 F1*0.5 <t<f1< td=""><td>F5+(F1-T)</td><td>-</td></t<f1<>	F5+(F1-T)	-
			T> F1	F5	
PP	РР	脉动频率 单位:次/分钟 范围:0(无脉动),	50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 60	0, 62, 65, 67, 69, 71, 73, 75	5, 78.
Ratio	Pr	脉动比率 单位:- 范围: 55:45, 57:43 33:67, 30:70 脉动比率参数决定- 60:40, 那么脉动比	3, 60:40, 63:37, 65:35, 67:33, 一个脉动周期内脉动腔体接通 率的示意图如下: 60:40 脉动比 一次脉动的60%	70:30, 45:55, 43:57, 40:60 真空与接通空气的时间比。 北率示意图 一次脉动的 40%	0,37:63,35:65, 如果脉动比率是 的40%时间, P是非真空(大
STD	Std	<b>刺激按摩时间(敏)</b> 单位:秒 范围:0-99 STD参数设定刺激 摩)。	<b>感参数,谨慎使用)</b> 安摩的最长时间。可设置为 0(	(关闭刺激按摩),或着 <b>1-99</b>	秒 (开启刺激按
8		AfiFarm	5.X 挤奶厅参数说明 – 奶厅	综合参数 (MPC V 4.0)	



		当刺激按摩功能开启后,挤奶功能启动时激活刺激按摩。脉动器将按照刺激按摩的频率(ST
		PPM)和比率(ST Ratio)工作,直到刺激按摩结束。
		刺激按摩功能只作用于奶牛未下奶的情况下,一旦奶牛下奶(计量器中部电极接收到牛奶信
		号),刺激按摩功能立即停止。
		结束刺激按摩的方法有:
		1. 奶牛下奶,刺激按摩功能自动停止。
		<b>2.</b> 奶牛一直不下奶,刺激按摩到达设定的最长时间( <b>STD</b> )时停止。
		3. 奶牛一直不下奶, 挤奶丁按下挤奶键, 手动停止刺激按摩。
		◆ 在奶牛下奶之前, 挤奶工可以随时通过挤奶键 ● 停止或再次开启刺激按摩。
		刺激按摩频率
ST PPM	STP	单位: 次/分钟
<b>STITM</b>	512	范围: 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250,300
		则激励功比率
ST Ratio	Str	
		范围: 60:40, 75:25, 25:75, 40:60
		挤奶键保护等级
		单位:-
		范围: 0-3
		根据代码设定不同的挤奶操作保护等级。
		在综合参数中无法更改,只应用于代码参数功能。
LO	Lo	启动挤奶操作的不同等级:
		LO00. 按1次开始键或外部启动
		<b>LO01.</b> 按 <b>2</b> 次开始键或外部启动
		LO02. 按2次开始键,不允许外部启动
		LO03. 开始键需要输入密码,不允许外部启动
		报警状态等级
		单位: -
		范围: 0-3
		根据代码设定不同的报警状态等级。
		在综合参数中无法更改,只应用于代码参数功能。
AL	AL	报警状态的各种显示状态,
		AL01
		AL02
		AL03
		之后现任 在脱标后闭杆
		<b>D</b> 消白力 H K
		收伯日 <i>约加州</i>
	AC	
A.C.		他回; V,I 相提化现识字取消自动的基本
AC		
		住综官参数中无法更以, 片应用丁代购参数功能。
		ACUU. 普迪状态
		AC01. 自动取消自动脱杯操作。



АР	ΑΡ	50:50脉动比率挤奶阶段 单位:g*200(计量器排空次数) 范围:0-10 AP参数设定在挤奶开始阶段,以50:50脉动比挤奶的阶段。设定数值是计量器的排空次数。 例如,设定参数AP的参数值为3,则开始挤奶后,不论脉动比率参数Ratio的设定值为多少,系 统将按照50:50的脉动率进行挤奶。当计量器排空3次(即挤出600g牛奶)后,转换为Ratio设定
dU	dU	值的脉动比率。 <b>废奶排出</b> 单位:g*200(计量器排空次数) 范围:0-10 通过MPC控制特殊的硬件设备,在挤奶开始阶段将最初的低品质牛奶排入低品质牛奶管路。 然后在切换回高品质牛奶管路。设定数值是计量器的排空次数。 例如,设定参数dU的参数值为3,则开始挤奶后,计量器最初排空3次(即挤出600g牛奶) 的牛奶将进入低品质牛奶管路。之后的牛奶再切换回高品质牛奶管路。
LO-Not ID	Lou	<ul> <li>未识别牛号时挤奶保护等级</li> <li>单位:-</li> <li>范围: 0-3</li> <li>在MPC面板未加载牛号信息时设定不同的挤奶操作保护等级。</li> <li>启动挤奶操作的不同等级:</li> <li>Lou0.按1次开始键或外部启动</li> <li>Lou1.按2次开始键或外部启动</li> <li>Lou2.按2次开始键,不允许外部启动</li> <li>Lou3.开始键需要输入密码,不允许外部启动</li> <li>初始设定为Lou1,按2次开始键或外部启动开始挤奶操作</li> </ul>
LO-Blood	LoB	血乳时挤奶保护等级 单位:- 范围:0-3 在检测到血乳时设定不同的挤奶操作保护等级(必须配置Afilab魔盒)。 启动挤奶操作的不同等级: LoB0. 按1次开始键或外部启动 LoB1. 按2次开始键或外部启动 LoB2. 按2次开始键,不允许外部启动 LoB3. 开始键需要输入密码,不允许外部启动 初始设定为LoB3,开始键需要输入密码,不允许外部启动
Technozoo mode	tCH	安息日模式(无关参数)
Strip minimum time	So	<b>政元/还</b> 和叶川미、1∓市观参致, 一双小使用) 单位: 秒 范围: 5-90 压杯功能的最短持续时间
Blood Removal Enable	bLd	<b>血乳自动脱杯</b> 单位: - 范围: 0, 1 bLd0.取消牛奶中含血时停止挤奶(自动脱杯) bLd1.激活牛奶中含血时停止挤奶(自动脱杯)
10		AfiFarm 5.X 挤奶厅参数说明 – 奶厅综合参数 (MPC V 4.0)



Blood Removal Threshold	bLdt	血乳自动脱杯等级
		单位:%(含血量)
		范围: 0.01%-2.5%
		判定血乳的标准,设定牛奶中血含量超过多少时判定为血乳。
		快速自动脱杯
		单位: -
		范围: 0, 1
		<b>F400</b> .关闭快速自动脱杯
		<b>F401</b> .激活快速自动脱杯
F4	F4	快速自动脱杯是一个可选择项,用于在监测到低流速时更早的启动脱杯程序。避免对奶牛造成过
		挤。
		快速自动脱杯是指如果在预挤时间(设定的 <b>F1</b> 参数值)之内,该头奶牛的奶量已经达到了预期
		   产量。在这种情况下,在预挤时间结束后系统将按照一个更高的下奶流速执行自动脱杯程序(脱
		杯程序将按照设定的 <b>F2</b> 参数值的1/2侦测并执行脱杯程序)。
		  快速自动脱杯选项可以通过设置F4 参数值进行激活或停止(值1 为激活,值0 为停止)。
	Linr	奶衬更换时间提醒
		单位:小时
		范围: 0-9999
		设定奶衬更换的时间提醒。数值为系统计算脉动器的工作时间。
LRT		。 设定好该参数后,系统将自动根据脉动工作时间进行倒计时。当倒计时归零时,面板显示 <b>Linr</b> 信
		息提醒更换奶衬。
		│ 奶衬更换完毕后通过面板输入 <b>9870+ /</b> 重新启动倒计时。
		」 如要关闭提醒功能,将参数值设为 <b>0</b> 。
		分级牛奶管路阀门切换周期−清洗模式
MCS		单位:秒
valve	Sc	范围: 5-60
Clean		在配置有分级牛奶管路的系统中,系统清洗时需要计量器在低品质牛奶管路和高品质牛奶管路之
Mode		间循环切换来完成两条管路的清洗。
Period		该参数设定了切换循环周期的时间。
Buzzer		峰鸣器开关
Enable	br_	启动或关闭报警蜂鸣器。



#### AfiFarm5.X 挤奶厅参数说明 – 不同类型奶厅特殊参数

挤奶厅特殊参数是根据不同形式挤奶厅的运行模式,为了方便挤奶操作而设定的参数。这类参数只显示在 AfiContorl 参数设定项目中的各个独立挤奶厅下。根据 所设定的挤奶厅的类型(鱼骨/并列,转盘,中置)提供不同参数。只能在 AfiControl 中设定, MPC 上无此类参数。

#### 鱼骨/并列式挤奶厅特殊参数

AfiControl 参数夕称	参数说明
22411	挤奶厅分组,每组的挤奶点数量
	单位:挤奶点数量
	将挤奶点分组(从每一侧站台的小数位开始),参数值设定每组挤奶点的数量。
Number Of	每侧最后剩余的挤奶点为最后一组。
<b>Clusters In</b>	默认值为 0, 此时该侧所有挤奶点为一组。
Batch	
	设定分组后,可在该组任意挤奶点 MPC 上按下脱杯键(📖)提升该组所有杯组(与参
	数 <b>CC</b> 配合工作)。

#### 转盘式挤奶厅特殊参数

AfiControl 参数名称	参数说明
	定义转盘出口位置(识别位后 N 位)
	单位:挤奶点数量
End Of	参数范围: 2-48
Rotation	转盘出口位置为设定的 MPC 数据发送点。
Stall	转盘识别系统可以识别出识别位的牛位地址。根据识别位地址,加上参数值N,即为转盘出
	口位置的牛位地址。该地址的 MPC 将发送数据到 AfiFarm。
	定义的出口位置必须与实际出口位置相匹配。



Auto Start Enable	自动开始挤奶功能激活 单位:1开,0关 该参数决定是否激活自动开始挤奶功能。
Auto Start Position	<b>定义开始启动自动挤奶功能的位置(识别位前N位)</b> 单位:挤奶点数量 参数范围:0-15 在该位置启动自动挤奶功能。 转盘识别系统可以识别出识别位的牛位地址。根据识别位地址,减去参数值N,即为转盘启 动自动挤奶功能的位置的牛位地址。该地址的 MPC 无需人为操作即开启挤奶功能。
Auto Start Activation Type	定义自动挤奶功能的类型 参数范围: 1:挤奶模式—断开脱杯气缸真空,打开关闭阀真空(与按下挤奶键功能相同) 2:辅助模式—断开脱杯气缸真空,不打开关闭阀真空(需要按下挤奶键才能开始挤奶)
Lowering Cluster Enable	定义挤奶结束后是否将脱杯提升的杯组释放到低位 单位:1开,0关 只能应用于橡胶奶管,脉动管插接在台面下方的转盘 激活此功能可以在挤奶结束奶牛撤离前将及奶杯组释放到低位,使挤奶位入口没有挤奶杯 阻挡。提高下一头奶牛进入挤奶位的速度。
Lowering Cluster Position	定义杯组释放到低位的位置(出口位后N位) 单位:挤奶点数量 参数范围:0-10 在该位置断开脱杯气缸真空,释放挤奶杯组到低位。 转盘识别系统可以识别出识别位的牛位地址。根据识别位地址,可以定义出口位置,再根 据出口位置加上参数值N,即为释放及奶杯组到低位的牛位地址。该地址的MPC将自动 断开脱杯气缸真空,将杯组落到低位。

T



Raising Cluster After ID Enable	定义新上台奶牛被识别后是否自动提升杯组 单位:1开,0关 与自动释放杯组对应 自动释放杯组的目的是防止挤奶杯组影响奶牛进入挤奶位。当奶牛已经进入挤奶位后,为 了方便操作,还要在挤奶前将杯组再次提升起来。该参数决定是否启动自动提升功能。
Raising Cluster Position	<b>定义杯组自动提升到高位的位置(识别位前N位)</b> 单位:挤奶点数量 参数范围:1-15 在该位置接通脱杯气缸真空,提升挤奶杯组到高位。 转盘识别系统可以识别出识别位的牛位地址。根据识别位地址,减去参数值N,即为转盘 启动提升挤奶杯组功能的位置的牛位地址。该地址的MPC自动接通脱杯气缸真空,提升 杯组到高位。
Feeder Position	定义转盘自动饲喂投料口位置(识别位前N位) 单位:挤奶点数量 参数范围:1-20 设定自动饲喂器投料位置。 转盘识别系统可以识别出识别位的牛位地址。根据识别位地址,减去参数值N,即为转盘投 料口位置的牛位地址。自动饲喂系统将根据该地址上奶牛编号及其对应的投料配方进行投 料。 定义的参数位置必须与实际投料器位置相匹配。
Leave Animal For Second Rotation- Manual milking	<ul> <li>激活阻退门(保留奶牛不能退出挤奶位)-取消自动脱杯</li> <li>单位:1开,0关</li> <li>必须配有相关执行机构(阻退门)</li> <li>激活该参数后,当挤奶工按下取消自动脱杯键♥,进行手动脱杯操作时,阻退门将放下。保留奶牛一直留在挤奶位上。直到挤奶工手动按下脱杯键或取消强制挤奶操作后再将</li> <li>阻退门打开。</li> </ul>
Leave Animal For Second Rotation- Kick Off	<b>激活阻退门(保留奶牛不能退出挤奶位)-系统判断踢杯(未挤净)</b> 单位:1开,0关 必须配有相关执行机构(阻退门) 激活该参数后,当正常的挤奶操作由于意外情况(奶牛踢杯或计量器故障等),MPC获 取的奶产量没有达到该头奶牛的预期产量。判断为踢杯状况时,阻退门将放下。保留奶牛 一直留在挤奶位上。直到挤奶工进行2次挤奶操作使MPC获取的奶产量达到该头奶牛的 预期产量,或手动操作阻退门,阻退门才能打开。



Leave Animal For Second Rotation- Conductivi ty	<b>激活阻退门(保留奶牛不能退出挤奶位)-电导率升高</b> 单位:1开,0关 必须配有相关执行机构(阻退门) 激活该参数后,由于奶牛产生乳房炎或其他状况造成 MPC 获取的电导率高于正常值时, 系统判断为电导率警告,阻退门将放下。保留奶牛一直留在挤奶位上。直到挤奶工进行手 动操作阻退门,阻退门才能打开。
Leave Animal For Second Rotation- Code	<b>激活阻退门(保留奶牛不能退出挤奶位)-代码(2r)</b> 单位:1开,0关 必须配有相关执行机构(阻退门) 激活该参数后,被识别的奶牛如果被匹配了保留代码(2r)阻退门将放下。保留奶牛一直 留在挤奶位上。直到挤奶工进行手动操作阻退门,阻退门才能打开。
Leave Animal For Second Rotation- Message	激活阻退门(保留奶牛不能退出挤奶位)-面板信息(控制命令) 单位:1开,0关 面板信息123(按下数字键123+ ✓):控制阻退门关闭 面板信息321(按下数字键321+ ✓):控制阻退门打开 必须配有相关执行机构(阻退门) 激活该参数后,挤奶工在MPC面板上输入相关的面板信息(控制命令),可以打开或关 闭阻退门。
Leave Animal For Second Rotation- Milking	<b>激活阻退门(保留奶牛不能退出挤奶位)-挤奶状态</b> 单位:1开,0关 必须配有相关执行机构(阻退门) 激活该参数后,当挤奶工按下挤奶键,或系统自动启动挤奶功能,使 MPC 面板处于 挤奶状态时,阻退门将放下。保留奶牛一直留在挤奶位上。直到挤奶结束阻退门打开或挤 奶工手动操作打开阻退门。
Time of Teat Spary	自动后药浴时间 单位:秒 参数范围:1-10 当配置了自动后药浴系统后(通过 MPC I/O 扩展控制盒),该参数决定时间挤奶结束脱 杯后自动后药浴的喷射时间。



#### 中置式挤奶厅特殊参数

AfiControl 参数名称	参数说明
Number Of Clusters In Batch	<ul> <li>挤奶厅分组,每组的挤奶点数量</li> <li>单位:挤奶点数量</li> <li>单位:挤奶点数量</li> <li>将挤奶点分组(从每一侧站台的小数位开始),参数值设定每组挤奶点的数量。</li> <li>每侧最后剩余的挤奶点为最后一组。</li> <li>默认值为 0,此时该侧所有挤奶点为一组。</li> <li>设定分组后,可在该组任意挤奶点 MPC 上按下脱杯键())提升该组所有杯组(与参数 CC 配合工作)。</li> </ul>
Auto Start Enable	自动开始挤奶功能激活 单位:1开,0关 该参数决定是否激活自动开始挤奶功能。 当自动挤奶功能激活后,在中置式摆臂旋转到另一侧位置时,摆臂信号发生改变(由接通 变为断开,或由断开变为接通),MPC将自动启动挤奶功能。
Auto Start Delay	自动开始挤奶功能延时时间 单位:秒 参数范围:0-3 该参数决定从摆臂信号发生改变到启动挤奶功能的延时时间。
Auto Start When No ID	<b>未识别牛号时是否启动自动挤奶功能</b> 单位:1开,0关 该参数决定当所对应的挤奶位未识别到牛号时是否启动自动挤奶功能。